

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Bu bölümde; sizin de kolayca uygulayabileceğiniz bazı kontrol şekilleri ve basit uygulamalar ile mobilyalarınızda ileriye dönük oluşabilecek problemler engellenecek, yıllarca zevkle kullanmanıza yönelik öneriler aktarılacaktır.

1. Mobilyalarınızın (ve laminat tezgahlar) imal edildiği MDF ve yonga levha malzemeler, ahşap esaslıdır. Bu malzemeler üretim esnasında suya karşı maksimum korumaya sahip hale getirilir. Fakat kılcal ve montaj boşluklarından suyun sızması ile malzemelerde şişme ve ayrılma oluşabilir. Bunu önlemek için mutlaka mobilyalarınızı kullanmaya başlamadan önce tesisatınızda su sızması ve mobilyalar üzerinde su birikmeleri olup olmadığını kontrol ediniz (kontrol odakları aşağıda sıralanmıştır). Böyle bir durumla karşılaştığınız takdirde öncelikle su birikmesi olan bölümleri silerek kurutunuz ve montajınızı yapan yetkili servise başvurunuz. Eğer su biriktisinin kaldığı bölümleri zamanında temizlemezseniz ileride kabarma ve şişme problemi yaşayabilirsiniz.

Bu kontrolü yapacağınız bölgeler;

- a. Tezgah üstü, özellikle tezgah birleşim yerleri, süpürgelik kenarları ve tezgah alınlılarının üst birleşim kısımları (Tezgah altında ince bir damlalık kanalı olduğunu, eviye kenarlarında ve birleşim yerlerinde silikonla izolasyon yapıldığını kontrol ediniz)
 - b. Tezgah altı dolapların kapaklarının üst kısımları
 - c. Tezgah altı dolapların gövde içi alt tablaları
 - d. Eviye dolaplarının arka kayıt üzeri ve gövde alt tablaları
 - e. Tezgah yanında yer alan boy dolapları, tezgah tarafı yanları ve alt köşeleri
 - f. Tezgah yanında yer alan yanaklar ve panellerin alt kısımları
2. Kapaklarınızın hareketi sağlayan menteşelerinin kapak yükünü taşımak üzere dizayn edilmiştir. Belli bir toleransa sahip olmalarına rağmen kapaklarınıza ek yüklerin gelmesi menteşelerde ileriye dönük sarkma ve işlem problemleri yaratabilir. Ayrıca menteşelerinizin daha uzun ömürlü ve sorunsuz çalışması için 6 ayda bir az miktarda makina yağı ile yağlayabilirsiniz.
 3. Her pişirmede davlumbaz/aspiratörünüzü mutlaka kullanınız. Özellikle kaynayan sudan çıkan buhar panellere ve dolap yanlarına zarar verebilir. Eğer bu yüzeyler üzerinde buhar yoğunlaşması oluşmuşsa mutlaka yüzeyleri kurulayınız.
 4. Raflarınız ve raf pimlerini 30 kg yük taşıyacak şekilde dizayn edilmiştir. Raflarınızı yerleştirmeden önce bu sınırı göz önüne alınız ve özellikle rafınızı tutan 4 adet raf piminin düzgün şekilde monte edildiğini ve yuvasına iyice yerleştiğini kontrol ediniz. Yerini değiştirdiğiniz rafların pimlerini takarken mutlaka yuvasına tam olarak oturmasını sağlayınız.
 5. Üst dolapların taşıma kapasitesi içerisindeki raf adedine göre değişmektedir. Örneğin; üst dolap içerisinde 2 raf ve bir taban var ise dolabın taşıma kapasitesi toplam 90 kg'dır.
 6. Kapağa monte çöp kutuları doluğunda çöpleri bastırarak sıkıştırmayınız. Bu suretle hem kapağınızın sarkmasını engellemiş olacak hemde çöp kutularınızın bağlantı yerlerinden kırılmasını önlemiş olacaksınız.
 7. Mobilyalarınızı temizlerken özellikle eviye montajı sonrası su izolasyon için kullanılan silikon malzemeyi kesinlikle bulunduğu yerden kaldırmayınız. Eğer görüntüyü bozucu bir şekilde silikonlama işlemi gerçekleştirilmiş ise montajı gerçekleştiren yetkili servise haber vererek düzelttiriniz.
 8. Eviyelerinize bakım işlemlerini önceki bölümde açıklanan malzeme tanımlarına uyan şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Akırlık esaslı tezgahlar yumuşak ve esneyen bir malzeme oldukları için özellikle ısı şoklardan koruyunuz.

9. Ocak bölgesinde mutlaka alüminyum folyo koruma yapılmış olmalıdır. Ocak seviyesi tezgah seviyesinde aşağıda ise tezgah kenarlarında kavrulma gerçekleşebilir. Ani ısı değişiklikleri tezgahınızın çatlamasına ve tamiri mümkün olmayan arızalara sebep olabilir.
10. Mobilyalarınızla ilgili herhangi bir işlemi mutlaka firmamız müşteri hizmetlerinden onay alarak yetkili servislerimize yaptırınız. Yetkili servisimiz dışında yapılan müdahaleler garanti hariçidir.
11. Mobilyalarınızla beraber gelen cihazlarınızın kullanma ve bakım talimatları için cihazınızla birlikte verilen dokümanları referans alınız.
12. Ahşap çatal bıçak gözlerini kesinlikle bulaşık makinasında veya su altında yıkamayınız. Temizlik için cam temizleyici sıvılar, nemli bez veya nemli sabunlu bez ile silip, mutlaka kurulayınız.
13. Ahşap tabaklık rafına kesinlikle ıslak tabak koymayınız. ıslak tabaktan süzülen sular tabaklığınızın içinde birikerek hasara neden olacaktır ve şişmeler oluşacaktır. Eğer ıslak tabak koyduysanız su biriken bölgeyi en kısa zamanda kurulayınız.
14. Mobilyalarınızda bulunan elektrik aksamlarına kesinlikle müdahale etmeyiniz. Tüm işlemleri firmamızın yetkili kıldığı servislere yaptırınız. Bozulan lambaları aynı değerdeki lamba ile değiştiriniz. Daha yüksek değerde lamba kullanmayınız.
15. Boya, parke cilası, vernik gibi solvent olan malzemelerle yapılacak işlemler mutfak mobilyasının metal aksamına zarar verebilir. Bu nedenle bu malzemelere yapılacak çalışmalar mutfak mobilyası montajı öncesinde yapılmalıdır.
16. Bazalar, arkasının temizliğine imkan verecek şekilde sökölüp/takılabilir özelliğe sahiptir. Bazları yerinden çıkarırken ayaklara takılan klipsleri kırmamaya özen gösteriniz.
17. Tüm kaplamalı yüzeylerin hasarlarının tamirati mümkün değildir. Bu sebeple tezgah yüzeyi kesinlikle kesme yüzeyi olarak kullanılmamalıdır. Ocaktan alınan veya tabanı sıcak kaplar kesinlikle tezgah üzerine direkt temas ettirilmemelidir. Laminat yüzeylere sert ve sivri cisimlerin darbesi önlenmelidir.
18. Lake boyalı yüzeylerin çizilme direnci laminata göre daha azdır. Bu yüzeyler, kesici ve delici cisimler bu yüzeylerden uzak tutulmalıdır.
19. Ahşap yüzeyler, ağartıcı etkisinden dolayı güneş/gün ışığından korunmalıdır.
20. Akırlık tezgahlar darbelerden ve çiziklerden korunmalıdır. Küçük hasarlar için rötüs işlemi yapılabilir fakat renk tonu farkı oluşabilir. Yüzey asitli ve çözücü maddelerden korunmalıdır.
21. Çelik yüzeyler çizilme ve darbelere karşı hassastır. Çelikler paslanmaz olmasından dolayı herhangi bir şekilde yüzeylere asitle veya deniz suyu ile temas ettirilmemelidir.
22. Mutfak kapaklarınıza kesinlikle bant yapıştırmayınız. Bant, kapaklarınıza zarar verecektir.
23. Parlak polimerik ve mat lake kapakları koruma amaçlı yapılan streç filmi, mutfak sevkياتından sonraki 30 gün içerisinde kapaklarınızdan çıkarınız. Streç film uygulaması, kapaklarınızı koruma amaçlı yapılmış olup belirtilen süreden daha uzun süre kalması kapaklarınıza zarar verebilir.
24. 120'lik çekmecelerdeki derin sürgüler 50 kg, diğer ebatlardaki çekmeceler ise 30 kg taşıma kapasitesine sahiptir.
25. Mutfağınızdaki elektrikli cihazları kullandıktan sonra, elektrikli cihazların kapaklarını açık durumda bırakmayın. Elektrikli cihazları kullanım sonrası soğutmak ya da içindeki nemi kurutmak amacıyla cihaz kapaklarının açık bırakılması, mutfak dolapları üzerinde nem oluşturacağı için dolap kapaklarınıza zarar verecektir. Elektrikli cihazlar için üretici firmaların kullanım ve bakım talimatlarına uyunuz.
26. Mutfak mobilyaları iç kısımlarında tesisat borularından ve rutubetten kaynaklanabilen nem ve kokunun giderilmesi ve modüllere zarar vermemesi için iç yüzeyler ve rafar önce nemli bir bezle sonra da kuru bezle silinmelidir. Temizlemede kuvvetli kimyasallar ve çözücüler (tiner, aseton, çamaşır suyu, kireç çözücü vb.) kullanılmamalıdır.

İNTEMA

MUTFAĞIN HER HÂLİ

MUTFAK DOLABI BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU TÜM ALT MODELLER İÇİN GEÇERLİDİR

İÇİNDEKİLER

- Önsöz
- Firma Bilgileri
- Ürünün Genel Özellikleri
- Kullanım ve Bakımla İlgili Notlar
- Dikkat Edilecek Hususlar

Sayın Müşterimiz, Eczacıbaşı'nı tercih ederek İntema mutfak dolabı satın aldığınız için size teşekkür ederiz. Genel dağıtımdan ve üretimden sorumlu firmamız Eczacıbaşı İntema A.Ş. tüm çalışanlarıyla sizlere kaliteli ürün ve hizmet vermeyi kendine ilke edinmiştir. Sipariş girişinden sevkiyata kadar tüm süreçlerimizin tamamı bilgisayar ortamında takip edilmektedir. Müşteri hizmetleri birimiz ve yetkili servislerimizle istekleriniz en kısa zamanda cevaplanır. Mutfak mobilyalarınızın garanti süresi 2 yıl, kullanım ömrü 10 yıldır. Tercih etmiş olduğunuz bu ürünün doğru ve amaca uygun kullanımı sağlanarak size en iyi verimi sunması birinci önceliğimizdir. Bu sebeple kullanıma başlamadan önce ürünün özellikleri ve kullanımıyla ilgili detaylı bilgiler içeren bu kılavuzun tamamını dikkatle okumanızı ve bir başvuru kaynağı olarak saklamanızı önemle rica ederiz

Saygılarımızla,

ÜRETİCİ veya İTHALATÇI FIRMA

Unvan: İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama A.Ş.

Adres: Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 Levent, Şişli / İstanbul

Telefon: (0212) 350 80 00 / İntema Mutfak Danışma Hattı 0850 311 70 70

Web adresi: www.intemamutfak.com.tr

KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR

- Mutfak mobilyalarında kullanılan tüm parçalar, aksesuarlar ve hammaddelerde insan sağlığına veya çevreye zararlı olabilecek durum bulunmamaktadır.
- Mutfak dolaplarının iç kısımlarını oluşturan gövdeler ve raflar Avrupa standartlarına uygun E1 sınıfı kaplamalı malzeme ile üretilmektedir. Neme karşı dayanıklı ve formaldehit oranı düşüktür. Gövde ve kasada kullanılan malzemenin içine hava alış verişi önlenerek havanın oluşturacağı olumsuz etkiler önlenmiştir.

KULLANIM HATALARINA YÖNELİK BİLGİLER

- Monte edildiği ya da muhafaza edildiği yerde uzun süre aşırı nemli ve uygun olmayan ısı şartlarında ürünlerin bırakılması yüzey bozukluklarına ya da deformasyonlar olabilir.
- Ürünün montajının yetkili kişilere yaptırılması gerekmektedir. Yetkisiz kişilere yaptırılan hatalı montaj ve tesisat hatalarından dolayı ürün zarar görebilir ve ürün garanti kapsamından çıkar
- Kullanım ve temizlik şartlarına uyulması gerekmektedir. Dolap ve tezgâhlarda temizlik için tiner, aseton, boya sökücü, çamaşır suyu, tuz ruhu, fırın temizleyici, ağartıcı, lavabo açıcı gibi malzemeler ile tanecik esaslı deterjanlı temizlik malzemelerinin kullanımı ürün yüzeyinde hata ve deformasyona sebep olabilir. Sert yüzeyli, zımpara ve benzeri aşındırıcı esaslı temizlik malzemeleri temizlik amaçlı kullanılmamalıdır. Tezgâh, raflar ve dolaplar üzerine doğrudan olarak sıcak tencere, ütü ve benzeri ısiveren eşyaların konulması, bıçakla doğrudan, tezgâh üzerinde kesim yapılması yüzey hataları ve deformasyona sebep olabilir.

ÜRÜNÜN GENEL ÖZELLİKLERİ

Mutfak mobilyalarını oluşturan malzemeler; yonga levha, MDF, melamin kaplı yonga levha, kontrplak, polimerik laminat, doğal ahşap malzemeler, laminat, boya, akrilik, plastik, çelik, alüminyum, cam, satine ve krom kaplamalı malzemelerdir.

- Gövde malzemesi yonga levha,
- Gövde iç aksamlar ve tamamlayıcı aksesuarlar metal, alüminyum, çelik, plastik, ahşap
- Kapak iç malzemeleri mdf veya yonga levha,
- Kapak üst yüzey malzemeleri doğal kaplama, lake, laminat, kristal, polimerik, cam.

MOBİLYA KULLANIM VE BAKIMIYLA İLGİLİ NOTLAR

Kaliteli malzeme ve işçiliğin yanı sıra, sistemli bir kalite kontrol sürecinden geçerek üretilen ürünlerimiz aşağıda belirttiğimiz temizlik ve kullanım kurallarına uyulması halinde yıllarca baş günkü yeniliğinde kalacak, size hizmete devam edecektir.

* Tüketicinin satın aldığı ürünün tüm malzeme bilgilerini satış noktasından alması esastır.

Laminat, Kristal, PET ve Polimerik Kaplamalı Yüzeyler

Temizleme aracı: Pamuk esaslı nemli bez

Temizlik maddesi: Duru su, sabunlu su, cam temizleyici sıvılar, ağır alkali eleman içermeyen sıvı temizleyiciler

Temizleme periyodu: Periyoitile ilgili bir sınırlama yoktur. Kirlilik durumuna göre istenilen sıklıkta temizlenebilir.

Temizleme şekli: Yukarı aşağı hareketlerle bez, yüzey üzerinde fazla bastırılmadan hareket ettirilmelidir Baskılı şekilde ovalama yapılmamalıdır.

Durulama: Özellikle köpürücü malzemelerle temizleme yapıldığı takdirde nemli bezle tamamen temizleyici malzemedен arındırılmalıdır.

Kısıtlamalar

- Mutfak mobilyaları laminat yüzeyler yumuşak nemli bir bezle çok bastırılmadan silinmelidir. Duru suyla temizlenmeyen kirin yoğunlaştığı yüzeyler suda çözünen sıvı deterjan, sabun gibi kuvvetli olmayan temizleyicilerle silinebilir. Sabun vb. uygulamanın yapıldığı yüzeyler renklerin bozulmaması için temiz nemli bir bezle deterjandan arındırılması gerekmektedir. Partikül ve aşındırıcı içerikli temizleyiciler ile tiner, aseton, çamaşır suyu gibi çözücüler kesinlikle kullanılmamalıdır.

- Mutfak mobilyaları lamine yüzeylerin temizliğinde, laminat yüzeylerdeki kullanım prensiplerine bağlı kalınmalı, yüzeyler nemli bir bezle silinmeli, parçacık içerikli temizleyiciler ve çözücüler kullanılmamalıdır.
- Mutfak mobilyaları PVC yüzeylerde yoğun kirli, bölgeler ve lekeler yumuşak bir bez ve sabunlu su ile temizlenmeli, sonrasında duru su ile silinmelidir. Kuvvetli kimyasallar ve çözücüler, çamaşır suyu, aseton, tiner, amonyak ve parçacık içerikli temizleyiciler kesinlikle kullanılmamalıdır. PVC yüzeyler direkt olarak gelen güneş ışığından etkilenecek renk değişikliğine uğramaktadır. Bu olumsuzluğu önlemek için direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır.
- Mutfak mobilyaları kristal mat ve parlak kapak grubunda kullanımda oluşan lekeler ve kirler su ve sabun kullanılarak kolayca temizlenebilir. Temizlendikten sonra su lekelerinin oluşmaması için kurulanarak nemden arındırılmalıdır.
- Akrilik esaslı yüzeyler ısıya karşı dayanıklı olsalar da çok sıcak ve soğuk cisimlerle temas etmemelidirler. Sivri uçlu cisimlerin yüzeylerle temas etmesi önlenmelidir.

Boyalı Yüzeyler (Lake)

Temizleme aracı: Pamuk esaslı nemli bez

Temizleme maddesi: Duru su, sabunlu su, cam temizleyici sıvılar

Temizleme periyodu: Periyot ile ilgili bir sınırlama yoktur.

Temizleme şekli: Yukarı aşağı hareketlerle bez yüzey üzerinde fazla bastırılmadan hareket ettirilmelidir.

Durulama: Nemli bezle tamamen temizleyici malzemedен arındırılmalıdır.

Özel durumlar: Çıkmayan ve kurumuş lekeler için sirke kullanılabilir.

Kısıtlamalar

- Kesinlikle toz ve krem temizleyiciler kullanılmamalıdır.
- Boyalı yüzeylerden, kesici ve delici cisimlerden uzak tutulmalıdır.
- Tezgah altı ve yanı dolapların kapak üstleri ve yanakları sudan korunmalı, eğer su ile temas gerçekleşmiş ise en kısa sürede kurulanmalıdır.
- Mutfak mobilyaları lake yüzeylerinin temizliğinde duru su ve özel cam deterjanının kullanılması önerilmektedir. Oluşan zor ve inatçı lekeler, yumuşak bir bez ve etil alkol yardımı ile temizlenmeli, ardından duru su ile silinmelidir. Bu yüzeylerde aseton, tiner, amonyak ve tanecik esaslı deterjanlar kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Lake yüzeyler zamanla üzerlerine direkt olarak gelen güneş ışığından olumsuz etkilenecek renk açılıma uğrayabilmektedir. Bu nedenle güneş ışığının direkt gelmesini önleyecek şekilde yerleştirilmelidir.

Önemli Not: Boyalı yüzeylerin yüzeysel hasarları rötuşla kısmen düzeltilebilir. Yetkili servis talebinde bulunulmalıdır.

Masif Ahşap ve Doğal Kaplama

Temizleme aracı: Pamuk esaslı nemli bez

Temizleme maddesi: Duru su, sabunlu su çizici ve çözücü olmayan temizlik malzemeleri

Temizleme periyodu: Çok sıklıkla silinmesi yüzeyde aşınma ve eskimeye neden olur.

Temizleme şekli: Ahşabın ve kaplamanın dokusu yönünde hareketle, bastırılmadan

Durulama: Nemli bezle tamamen temizleyici malzemedен arındırılmalıdır. Çok ıslak şekilde silme uygulamasından sonra mutlaka kuru bir bez ile kurulama yapılmalıdır.

Kısıtlamalar

- Temizleme işlemi için kesinlikle aşındırıcı, asitli ve toz temizleyiciler kullanılmamalıdır.
- Çok nemli veya nemsiz ortamlar (normal tasarım özellikleri 18-21°C oda sıcaklığı ve %50-70 bağıl nemli ortamdır) kaplamaya zarar vereceğinden bu konunun sipariş aşamasında belirtilmesi gereklidir. Belirtilmeyen durumlarda malzemede tespit edilen hasarlar garanti kapsamına girmemektedir.
- Kapak yüzeyinde ve üstünde ayrıca gövde içinde ve yanaklarda su birikmesi önlenmeli eğer su ile temas varsa en kısa zamanda kurulanmalıdır.

- Mutfak mobilyası masif ve doğal kaplama yüzeylerin temizliğinde yumuşak ve nemli bir bez kullanılmalı, kirin yoğunlaştığı yüzeylerde sabun ve sıvı ahşap temizleme ürünlerinin kullanılması önerilmektedir. Gerek duru suyla gerek sabun vb. temizleyici ürünlerle yapılan temizleme işleminden sonra yüzeyler kuru bir bezle silinip üzerindeki nemden arındırılmalıdır. Partikül içeren sıvılar, çamaşır suyu, aseton, tiner gibi kuvvetli çözücüler ve kimyasallar temizleme için hiçbir şekilde kullanılmamalıdır. Ahşap malzeme temizliğinin ahşabın su yönüne doğru yapılması, gözenerlerdeki kirlerin daha kolay çıkmasını sağlayacak bir yöntemdir.

Önemli Not: Ahşap yüzeyler, ağartıcı etkisinden dolayı direkt gün ışığından korunmalıdır. Ahşabın doğallığından gelen yapısal renk ve desen farklılıkları olabilir. Doğal ahşap zamanla renk değiştirdiğinden, mutfağa ek sipariş durumunda malzeme renk ve tonunda farklılıklar olabilir. Boyansa dahi bu farklılıklar kapanmayabilir. İntema bu farklılıkların her projeyi farklı kıldığını ve çeşitlilik yarattığını kabul eder. Mutfaklara ek girildiğinde yeni üretilen parçalar ancak bir süre sonra eski parçaların rengine yaklaşabilir.

Masif ahşap yaşayan doğal bir malzeme olduğundan yine çerçevelerin birleşim yerlerinde, zaman içinde kılcal çatlakların oluşması normaldir. Üretim aşamasında her ne kadar en iyi kalite de ahşap, birinci sınıf işçilik kullanılsa da ıslaklık ve rutubet ahşabın dönmesine sebep olabilir. Ürünlerimiz 18-21°C oda sıcaklığı ve %50-70 bağıl nem ortam şartlarında kullanılmak için dizayn edilmiştir.

Çelik Yüzeyler ve Metal Kaplamalı Malzemeler

Temizleme aracı: Nemli bez

Temizleme maddesi: Duru su, sabunlu su, özel çelik parlatici (çelik için), çizici ve çözücü olmayan temizlik malzemeleri (metal kulplar için)

Temizleme periyodu: İhtiyaç durumuna göre istenilen periyotta

Temizleme şekli: Çelik parlatici üzerinde açıklandığı gibi (çelik için)

Durulama: Çelik parlatici üzerinde açıklandığı gibi (çelik için)

Kısıtlamalar

- Çelik yüzeyler doğası gereği çizilmeye karşı çok hassastır.
- Çelik yüzeylerin iç malzemesi gereği mknatsız tutma etkisi yoktur.
- Çelikler paslanmaz olmasından dolayı herhangi bir şekilde yüzeyleri asitle veya deniz suyu ile temas ettirmekten kaçınınız (Örn. çamaşır suyu, amonyaklı temizleyiciler). Eğer bir temas mevcutsa hemen su ile iyice temizleyiniz.
- Kulplar çoğunlukla dekoratif amaçlarla elektroliz kaplama yöntemi ile kaplanmıştır. Çok sıklıkla ve uygun olmayan temizleme malzemesi ile silinmesi halinde bu kaplamanın kalkma riski mevcuttur.
- Toz temizleyiciler kullanılmamalıdır.
- Mutfak mobilyaları alüminyum yüzeylerde kuvvetli çözücü ve temizleyici maddeler yüzey parlaklığına ve dokusuna zarar verdiği için kesinlikle kullanılmamalıdır. Çok ıslak şekilde silme işleminden sakınılmalıdır. Temizleme işleminden sonra yüzeyler kuru bir bezle nemden arındırılmalıdır.

Önemli Not: Çelik yüzeylerde ve kulplarda asitle temas etmesi sonucunda yüzeyde küçük paslanmalar oluşacaktır.

Cam Yüzeyler

Temizleme aracı: Nemli bez, ıslak bulaşık süngeri

Temizlik maddesi: Cam temizleyiciler

Temizleme periyodu: İsteğe bağlı

Temizleme şekli: Silindikten sonra yüzeyde leke kalmaması için yüzey çok iyi kurulanmalıdır

Durulama: Sabunlu su ile temizlik yapıldığında akabinde durulama yapılmalıdır (İz kalmaması için) Özel durumlar: Cam kapaklar temper işleminden geçmemiştir. Kullanımda hassas olması esastır.

Önemli Not: Özellikle küçük çocuklu ailelerde alt dolap kapaklarında cam malzeme kullanılmaması önerilmektedir.